

CEI – 705B 電話機外型



萬國電器工業股份有限公司

CEI – 705B 使用說明

- 1、 振鈴音量大小：電話響鈴大小聲之選擇可分為大、小、無聲等三段。
 - 2、 閃切時間選擇開關：為配合各型交換機，本電話機閃切時間可自行調整，分別為 100、300、600ms。
 - 3、 留言燈：此燈於電話響鈴時會閃亮，若使用於交換機(PABX)時可當留言燈(Message lamp)功能。
 - 4、 免持聽筒音量大小：當使用免持聽筒撥號時，可調整音量大小聲。
 - 5、 記憶輸入：按免持聽筒或拿起聽筒 按電話號碼 按記憶鍵。
 - 6、 記憶輸出：按免持聽筒或拿起聽筒 按記憶鍵。
- 註：本電話機記憶功能在掛斷鉤鍵時記憶資料可持續保留。在線路斷電時記憶資料可維持 10 分鐘以上。
- 7、 重撥：當電話線路無法接通時，掛斷電話再按重撥鍵即可重撥上次電話號碼。
 - 8、 免持聽筒：按免持聽筒鍵，等聽到撥號音後再撥號碼，待對方應答後再拿起聽筒通話。
 - 9、 保留：於通話中要對方稍待時可按下此鍵，即可送出保留音樂。再按一次即可接回該通話。
 - 10、 靜音：於通話中按住此鍵，可讓對方聽不到我方聲音；要恢復通話再按一次此鍵即可。
 - 11、 轉接：此鍵專用於(PABX)交換機中線路轉接之功能。

指撥開關說明(SW3)		ON	OFF
1 號	自動掛斷功能選擇	有	沒有
2 號	自動掛斷時間選擇	550ms	1100ms
3 號	側音調整開關	配合一般局線	無動作
4 號	側音選擇開關	配合 PABX	無動作

(必須和 2 號開關搭配掛斷時間)

3、4 號開關不可同時為 ON 或 OFF，出廠原設值為 1、4 號 ON；2、3 號 OFF。

CEI-705B 話機簡易操作表

：提聽筒 ：掛聽筒 【】：按鍵 （）：狀態說明

操作步驟說明：（【 】或【免持聽筒】，此時會聽到內線撥號音）（輸入所需的功能和步驟）
（按【#】確認後，此時會聽到內線撥號音）（【 】，設定完成）

1. 撥內線： 【分機號碼】
 2. 撥外線： 【0】【電話號碼】或 【80】【外線號碼 01~200】【電話號碼】
 3. 預約外線： 【0】(外線忙線) 或按【811#】
預約外線通知：(外線預約回叫，話機振鈴中)（自動抓回預約之外線）
 4. 重撥： 【88】
 5. 直撥總機： 【9】
 6. 儲存個人記憶撥號： 【823】【記憶代碼】【電話號碼】 （共十組）
 7. 撥出個人記憶撥號： 【822】【記憶代碼】
- 註：1.若系統為 FX-500 CCU3(含)以上、FX-100 MCU2(含)以上；記憶撥號代碼為(000~009)
2.若系統為 FX-500 CCU、MIDI-3、FX-60、FX-100 MCU；記憶撥號代碼改為(00~09)
功能碼【823】改為【83】；【822】改為【82】，後面的步驟不變。
8. 保留： (通話中)【轉接】或【##】(此功能為交換機系統保留)
 9. 抓回保留外線： 【轉接】或 【##】
 10. 轉接： (使用中時)【轉接】或【##】【分機號碼】(通話或振鈴中)【2】或
註：【轉接】與【##】作用，每一部分機只能設定其中一種操作有效(在 MODE 37 項 E 欄設定)，
若欲採用 轉送, 於設定模式 MODE 38 項 F 欄設定之。
 11. 代接指定分機：【*】【分機號碼】 本群代接：【**】
 12. 指定群代接：【*】+【代接群號(1~8)】
(系統前 8 群可使用此功能，第 9 群以後請用【**】代接)
 13. 全體廣播： 【#0】 外部廣播： 【#9】
分群廣播： 【#】【廣播群號(1~8)】 結束廣播：(廣播中)
註：單機只可廣播別人，但不可被廣播。
 14. 預約內線： (內線對方忙線時)【811#】
預約內線通知：(內線預約回叫中)（自動呼叫對方）
 15. 內線留言： (內線撥號時對方忙線或無人應答)【812#】(對方留言燈慢閃)
呼叫留言者：(留言燈慢閃) 【813#】(呼叫留言內線同時取消留言)
 16. 設定勿干擾： 【814#】 解除勿干擾： 【815#】
 17. 三方會談(內線)：(內線通話中)(保留內線)(抓取另一內線)【3】
 18. 三方會談(外線)：(內/外線通話中)(保留內/外線)(抓取另一內/外線)【#3】
 19. 緊急呼叫： (內線對方忙線時)【4】(雙方聽到 4 響警示音)
接聽緊急呼叫：(通話中)【轉接】或【##】（自動保留呼叫方並與緊急呼叫方通話）
 20. 呼叫方式切換： (撥打對方話機)(對方話機語音呼叫中或振鈴呼叫中)【1】
 21. 一次鬧鈴設定： 【850】【時時分分】【#】 解除： 【850#】
 22. 永久鬧鈴設定： 【851】【時時分分】【#】 解除： 【851#】
 23. 所有來話跟隨： 【840】【分機號碼】【#】 解除： 【840#】
 24. 忙線跟隨： 【841】【分機號碼】【#】 解除： 【841#】
 25. 無人應答跟隨： 【842】【分機號碼】【#】 解除： 【842#】